



Frister

Brandskyddskontroll och sotning separeras

Sotarna har sedan urminnes tider sotat och gjort en brandskyddskontroll av värmeanläggningar.

Sedan den 1 jan 2004 och den nya lagen "Lagen om skydd mot olyckor" är brandskyddskontrollen utökad och separerad från själva sotningen.

Täta kanaler

Nyheter

Lagen Om Skydd
Mot Olyckor

Ventilation (OVK)

Frister

Sotning

Besiktningar

Vanliga frågor

Säker Bostad

Kontakta oss

Om SIMAB

Arbeta här

Länkar

Startsida

Syftet är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister i anläggningen som kan innebära risker för brand.

Tidsintervallen bestäms av Räddningsverket.

Både brandskyddskontrollen och sotningen får endast utföras av den som är utsedd av kommunen.

När det gäller sotningen kan kommunen ge tillstånd för ägaren att själva utföra detta. Ansökning sker hos respektive kommunen.

Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och som har behörighet att utföra brandskyddskontroll.

Det är bara yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning som får utföra detta arbete.

Syftet med brandskyddskontrollen

Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand.

Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand ska den som utför kontrollen även påtala detta.

Anläggningen ska kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet:

- ☒ Sotbildning och beläggningar,
- ☒ Skador eller förändringar av det tekniska utförandet,
- ☒ Temperaturförhållanden,
- ☒ Tryckförhållanden och täthet, samt
- ☒ Drift och skötsel.

Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket och takskyddsanordningarna.

Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar. Brandskyddskontrollen ska ske med intervall som Räddningsverket har bestämt.

Intervall

Anläggning

Sotning

Brandskyddskont.

Värmepannor Eldning med fasta bränslen, t ex ved eller flis	16 veckors intervall	2 års intervall
Pellets	1 års intervall	2 års intervall
Eldning med olja	1 års intervall	4 års intervall
Gas	Sotas ej	4 års intervall
Köksspisar Eldning med fasta bränslen	1 års intervall	2 års intervall
Eldning sker i mycket begränsad omfattning (ej för uppvärmning eller matlagning)	4 års intervall	8 års intervall
Eldstaden är belägen i ett fritidshus.		
Lokaleldstäder För lokaleldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme i vilket den är uppställd.	1 års intervall	2 års intervall
För lokaleldstäder som inte utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme i vilket den är uppställd.	4 års intervall	8 års intervall
Eldstaden är belägen i ett fritidshus	4 års intervall	8 års intervall

b

SIMAB är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004 och kvalitetscertifierade ISO 9001/2000

SIMAB Sotning: Malmö/Burlöv/Vellinge 040-59 02 80 Landskrona/Svalöv 0418-590 80
 Helsingborg/Bjuv 042-12 20 25 Ängelholm/Höganäs 0431-883 38
 SIMAB Ventilation & Brandskydd: 040-49 00 03

Copyright © SIMAB